## Złącze proste
*Coupler*

# CD01

**Bez zaworu**
*Without valve*

**Z zaworem**
*With valve*






| NR KAT. | NR KAT. | d | | d2 | d3 | d1 | l | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD01-9-6 | CD01-9-6-V | 6 | 1/4” | 4 | 17 | 9 | 27 | 56 |
| CD01-9-8 | CD01-9-8-V | 8 | 5/16” | 6 | 17 | 9 | 27 | 56 |
| CD01-9-9 | CD01-9-9-V | 9 | 5/14” | 7 | 17 | 9 | 27 | 56 |
| CD01-9-10 | CD01-9-10-V | 10 | 3/8” | 8 | 17 | 9 | 27 | 56 |
| CD01-13-10 | CD01-13-10-V | 10 | 3/8” | 8 | 23 | 13 | 29 | 68 |
| CD01-13-11 | CD01-13-11-V | 11 | 7/16” | 9 | 23 | 13 | 29 | 68 |
| CD01-13-13 | CD01-13-13-V | 13 | 1/2” | 10 | 23 | 13 | 29 | 68 |
| CD01-20-13 | CD01-20-13-V | 13 | 1/2” | 10 | 32 | 20 | 36 | 94 |
| CD01-20-19 | CD01-20-19-V | 19 | 3/4” | 16 | 32 | 20 | 36 | 94 |

## Złącze kątowe 45°
*Coupler 45°*

# CD02

**Bez zaworu**
*Without valve*

**Z zaworem**
*With valve*






| NR KAT. | NR KAT. | d | | d2 | d3 | d1 | l | l1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD02-9-6 | CD02-9-6-V | 6 | 1/4” | 4,5 | 17 | 9 | 27 | 32 | 38 |
| CD02-9-8 | CD02-9-8-V | 8 | 5/16” | 6 | 17 | 9 | 27 | 32 | 38 |
| CD02-9-9 | CD02-9-9-V | 9 | 5/14” | 6 | 17 | 9 | 27 | 32 | 38 |
| CD02-9-10 | CD02-9-10-V | 10 | 3/8” | 6 | 17 | 9 | 27 | 32 | 38 |
| CD02-13-10 | CD02-13-10-V | 10 | 3/8” | 8 | 23 | 13 | 29 | 38 | 50 |
| CD02-13-11 | CD02-13-11-V | 11 | 7/16” | 9 | 23 | 13 | 29 | 38 | 50 |
| CD02-13-13 | CD02-13-13-V | 13 | 1/2” | 10 | 23 | 13 | 29 | 38 | 50 |
| CD02-20-13 | CD02-20-13-V | 13 | 1/2” | 10 | 32 | 20 | 36 | 48 | 72 |
| CD02-20-19 | CD02-20-19-V | 19 | 3/4” | 16 | 32 | 20 | 36 | 48 | 72 |